

Projekt nr 3

Rzut parteru i przekrój budynku

1. Narysować rzut parteru dla swojego pawilonu handlowego z projektu nr 2.
2. Narysować przekrój poprzeczny do poziomu stropu (bez stropu) przechodzący przez otwór drzwiowy i okienny.
3. Wrysować odpowiednio izolacje przeciwwilgociowe, drenaż, podłogi przyziemia i ściany.
4. Warunki posadowienia identyczne jak w projekcie nr 2.
5. Narysować i zwymiarować rysunki zgodnie ze sztuką rysunku budowlanego.
6. Skala rysunku 1:50.
7. Format A3, technika kreślenia np. AutoCad.

L.p.	Rodzaj ściany	Wysokość pomieszczenia [m]
1	trójwarstwowa	2,5
2	trójwarstwowa	2,6
3	dwuwarstwowa	2,7
4	dwuwarstwowa	2,8
5	jednowarstwowa	2,5
6	jednowarstwowa	2,6
7	trójwarstwowa	2,7
8	trójwarstwowa	2,8
9	dwuwarstwowa	2,5
10	dwuwarstwowa	2,6
11	jednowarstwowa	2,7
12	jednowarstwowa	2,8
13	trójwarstwowa	2,5
14	trójwarstwowa	2,6
15	dwuwarstwowa	2,7
16	dwuwarstwowa	2,8
17	jednowarstwowa	2,5
18	jednowarstwowa	2,6
19	trójwarstwowa	2,7
20	trójwarstwowa	2,8
21	dwuwarstwowa	2,5
22	dwuwarstwowa	2,6
23	jednowarstwowa	2,7
24	jednowarstwowa	2,8
25	trójwarstwowa	2,5
26	trójwarstwowa	2,6
27	dwuwarstwowa	2,7
28	dwuwarstwowa	2,8
29	jednowarstwowa	2,5
30	jednowarstwowa	2,6
31	jednowarstwowa	2,7
32	jednowarstwowa	2,8